

Comment assembler correctement votre boîte RetroBoxes (étape par étape)

Recevoir une boîte RetroBoxes ne se limite pas à l'ouverture d'un simple colis : c'est le point de départ pour protéger, conserver et présenter correctement une pièce de collection.

Lors des premières utilisations, le montage peut parfois sembler délicat, en particulier si vous n'avez jamais manipulé une boîte en carton ondulé à plat. C'est tout à fait normal. Pour vous accompagner, nous avons conçu ce guide pas à pas, précis et accessible, afin de vous guider à chaque étape et de vous garantir un résultat propre, solide et esthétique dès le premier montage.

Cette procédure a été pensée pour être simple et intuitive. En suivant attentivement les instructions, vous pourrez assembler votre boîte rapidement, sans outils et sans risque d'erreur.

Ce guide s'adresse aussi bien aux collectionneurs de consoles rétro qu'aux passionnés souhaitant stocker et préserver leurs machines dans les meilleures conditions possibles, en accordant une attention particulière à chaque détail.

Sommaire

- Monter une boîte RetroBoxes : que contient exactement votre commande ?
- Étape 1 : prenez le temps d'observer la feuille avant toute découpe
- Étape 2 : retirez le carton superflu qui ne fait pas partie du gabarit
- Étape 3 : identifiez toutes les lignes et les éléments de la boîte
- Étape 4 : le marquage des lignes de pliage (l'étape qui suscite le plus de questions)

- Étape 5 : pliez toutes les parties en suivant les lignes marquées
- Étape 6 : appliquez la colle uniquement sur la zone indiquée
- Résultat final : une boîte solide, prête à rejoindre votre collection
- Les erreurs les plus fréquentes à éviter

Monter une boîte RetroBoxes : que contient exactement votre commande ?


Si vous recherchez une boutique où acheter une reproduction pour votre console rétro ou ancienne, retroboxes.es est l'adresse idéale.

Votre commande vous parvient sous la forme de :

- Si vous avez acheté une boîte pour une console de salon, vous recevrez une feuille plate et rectangulaire en carton ondulé, avec un emballage digne d'une œuvre d'art, résistant au transport.
- Si vous avez acheté une boîte pour une console portable, vous recevrez une boîte en carton conventionnelle, elle aussi parfaitement protégée.
- Du carton à simple cannelure (1,4 mm d'épaisseur), à la fois résistant et léger
- Le gabarit de la boîte directement imprimé sur le carton

Avant de commencer, il est important de prendre un instant pour observer et se familiariser avec l'ensemble.

► Rappel ! Mieux vaut regarder deux fois que se tromper une seule fois en découpant.



Étape 1 : prenez le temps d'observer la feuille avant toute découpe

Il s'agit de l'une des étapes les plus importantes, et pourtant souvent sous-estimée.

Placez la feuille sur une surface plane et bien éclairée, puis observez attentivement :

- La zone imprimée, où se trouve le gabarit de la boîte
- La zone non imprimée, qui ne fait pas partie de la boîte

► **Conseil clé :** ne découpez encore rien. Prenez le temps de vous familiariser avec le design. Ce petit geste permet d'éviter des erreurs irréversibles.



Étape 2 : retirez le carton superflu qui ne fait pas partie du gabarit

Une fois le gabarit bien identifié, vient le moment de la première découpe réelle.

Comment procéder correctement :

- Utilisez un cutter ou une lame bien affûtée ; des ciseaux peuvent également convenir, uniquement pour les zones courbes
- Travaillez lentement, avec des découpes nettes et assurées
- Retirez uniquement la partie non imprimée

L'objectif est de ne conserver que le gabarit exact de la boîte.

► **Important** : un cutter mal affûté peut déchirer le carton et abîmer les bords.



Étape 3 : identifiez toutes les lignes et les éléments de la boîte


Une fois le gabarit propre, observez attentivement les lignes discrètes imprimées sur le carton.

Ces lignes délimitent :

- Les 6 faces de la boîte
- Les rabats
- La languette de fermeture
- L'unique zone de collage

Dans certains cas, chaque face de la boîte présente une couleur différente de celle qui lui est adjacente. Toutefois, pour les gabarits où la distinction entre les faces n'est pas clairement visible, nous avons ajouté des lignes de guidage volontairement subtiles.

Celles-ci sont conçues pour garantir, une fois la boîte montée, une finition propre et professionnelle. Il est donc essentiel de bien repérer ces lignes, car comme indiqué précédemment, elles sont volontairement discrètes.



Étape 4 : le marquage des lignes de pliage (l'étape qui suscite le plus de questions)

Il s'agit de l'étape qui paraît la plus complexe pour de nombreux acheteurs, et pourtant, c'est aussi la plus importante pour obtenir un bon résultat final.

Il ne s'agit pas de découper, mais de marquer.

Les lignes de pliage doivent être marquées légèrement depuis le côté NON imprimé du carton.

Comment procéder ?

Une fois les lignes de pliage repérées, vous devez les indiquer sur le côté imprimé à l'aide d'une pince ou, de préférence, d'un Post-it. Cela vous permettra de marquer fermement depuis le côté non imprimé. Nous recommandons l'utilisation de Post-it, car ils peuvent être retirés sans endommager l'impression.

Lorsque vous avez placé deux Post-it formant une ligne imaginaire, prenez une règle et reliez-les à l'aide d'un crayon : la ligne est ainsi clairement matérialisée. Répétez l'opération ligne par ligne.

Observez attentivement l'image ci-dessous.

sinclair
ZX Spectrum
PERSONAL COMPUTER

sinclair
ZX Spectrum

**PERSONAL
COMPUTER**



**16K
RAM**

sinclair
ZX Spectrum
PERSONAL COMPUTER

Hardware Ltd. Ltd.
Sinclair Research Ltd.
4 Kings Pyram,
Cambridge, CB2 1RN

sinclair
ZX Spectrum
PERSONAL COMPUTER



Outils recommandés pour marquer le verso (côté non imprimé) :

- Post-it
- Crayon
- Pointe de tournevis, poinçon émoussé, stylo sans encre ou outil de marquage pour la reliure


Comment procéder :

- Appliquez une pression ferme mais contrôlée
- La ligne doit être nettement marquée
- Ne traversez jamais complètement le carton


► **Si vous appuyez trop fort (le carton est traversé) :**

- Le gabarit perd de sa résistance
- La boîte devient plus fragile, mais pas inutilisable. Si cela ne

concerne qu'une petite zone, vous pouvez corriger le problème avec un peu de ruban adhésif. Rassurez-vous, cela ne se verra pas, car cela restera à l'intérieur.



Marquage correct des lignes de pliage



► Si le marquage est bien réalisé :

- Les plis sont nets et bien droits
- Les côtés s'ajustent parfaitement
- La finition finale est beaucoup plus professionnelle

► Astuce : utilisez un Post-it sur les lignes de la zone imprimée afin de marquer les lignes de pliage sur la face arrière non imprimée.

Étape 5 : pliez toutes les parties en suivant les lignes marquées

Une fois toutes les lignes marquées, le pliage devient beaucoup plus simple.

Pliez :

- Les côtés de la boîte
- Tous les rabats
- La languette de fermeture
- La zone de collage


Procédez calmement, en vous aidant des lignes de marquage.

► **Astuce de collectionneur :**

Un pliage soigné fait toute la différence entre une boîte “correcte” et une boîte parfaite pour l'exposition

Étape 6 : appliquez la colle uniquement sur la zone indiquée

Le gabarit est conçu pour ne nécessiter qu'une seule zone de collage, indiquée directement sur le gabarit, comme vous pouvez le voir sur l'image...



Recommandations :

- Utilisez de la colle scolaire en gel (elle sèche plus rapidement) ou de la colle blanche (séchage plus lent). La plus rapide reste toutefois la colle thermofusible, dont la prise est quasi immédiate en refroidissant.
- Appliquez une quantité modérée
- Maintenez une pression pendant quelques secondes jusqu'à ce que la colle adhère correctement

Il n'est pas nécessaire de renforcer d'autres zones : le design garantit déjà la solidité structurelle.



**Colle pour
pistolet
thermique**



**Colle scolaire
en gel**

Colle vinylique



**Résultat final : une boîte solide, prête
à rejoindre votre collection**

Si vous avez suivi toutes les étapes :

- La boîte sera parfaitement alignée
- Elle présentera une finition propre et solide
- Elle protégera votre console ou votre jeu vidéo pendant de nombreuses années

Ce procédé est le même que celui utilisé par de nombreux collectionneurs pour le stockage, l'exposition et la préservation.



Les erreurs les plus fréquentes à éviter

- Découper sans avoir d'abord observé le gabarit
- Ne pas marquer correctement les lignes de pliage
- Découper au lieu de marquer
- Plier sans avoir préalablement marqué
- Utiliser trop de colle

Éviter ces erreurs vous fera gagner du temps et préservera le matériel.

Pensées pour les collectionneurs, conçues pour durer

Chez **RetroBoxes**, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement de ranger une console, mais de préserver une part de l'histoire. C'est pourquoi nos boîtes sont conçues pour celles et ceux qui accordent de l'importance au détail, à la précision et au soin de leur console d'origine.